MSA 160.0 C

MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

• Oficios manuales y artesanales.
• Mantenimiento mantenimiento.
de terrenos y trabajos en el jardín
• Serrar en espacios cerrados.



DESCRIPCIÓN

La motosierra STIHL MSA 160 C-B es una potencia entre las motosierras de batería. La transmisión directa de la potencia a la cadena STIHL 1/4"-PM3 y la potencia del motor controlada de forma inteligente garantizan un alto rendimiento de corte, incluso con ramas y vigas más gruesas. Gracias al reducido número de componentes eléctricos, la motosierra es auténticamente ligera a pesar de su potencia.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 PROTECCIÓN DE MANOS CON FRENO DE CADENA

2 MARCA DE TALADO REALZADA Y SIN IMPRESIÓN

3 FILTRO DE VELLÓN CON CUADRO DE SOPORTE

4 PALANCA DE MANDO CON BOTÓN LATERAL DE BLOQUEO

5 PALANCA DE MANDO CON BOTÓN LATERAL DE BLOQUEO

6 CIERRE DE DEPÓSITO QUE NO REQUIERE HERRAMIENTAS Y DEPÓSITO DE ACEITE PARCIALMENTE TRANSPARENTE

7 TENSADO RÁPIDO DE CADENA

8 OPE DE GARRAS DE PLÁSTICO

9 CADENA ¼" PM3 Y ROLLOMATIC E MINI/ ESPADA LIGHT 01

DATOS TÉCNICOS

	MSA 160.0 C
TIPO DE MOTOR	EC
VOLTAJE [v]	36
PESO* [kg]	3.5
VELOCIDAD DE LA CADENA [m/s]	14
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/kW]	2.1
NIVEL SONORO** [dB(A)]	84
POTENCIA SONORA** [dB(A)]	95
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s^2]	2,7/2,9
LONGITUD DE CORTE [cm]	25-35
RENDIMIENTO DE CORTE 71 PM3 [cm^2/s]	HASTA 39

*Peso con equipo de corte
**Factor K según DIR 2006/42/EC = 2.5 (dB (A))
**Factor K según DIR 2006/42/EC = 2 m/s^2



ACCESORIOS



BATERÍA AK



CARGADOR DE BATERÍA

USO SEGURO



CASCO CON PROTECCIÓN VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos en cráneo y rostro.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.

SERVICIO Y TIPS

• Utilice únicamente una batería original STIHL.

• Quite la batería después de cada uso y guárdela en un lugar interior y seco. Nunca guarde la batería en la herramienta eléctrica.

• La cadena debe soltar un poco de aceite cuando la ponemos en marcha. No trabaje sin lubricar la cadena.

• Después del uso limpie todo rastro de polvo o suciedad con un paño limpio y seco.